

ПУЛЬТ 3F14-00038-450



Другие маркировки пульта: 3F14-00038-170, 3F14-00038-092, 3F14-0003...

Рейтинг: Пока без рейтинга

Цена

[Задайте вопрос по этому товару](#)

Другие маркировки пульта: 3F14-00038-170, 3F14-00038-092, 3F14-00038-093

Пульт подходит к следующей аппаратуре:

- Samsung телевизор CK-2085VR
- Samsung телевизор CK-2139VR
- Samsung телевизор CK-2173VR
- Samsung телевизор CK-22B4VR
- Samsung телевизор CK-3335ZR
- Samsung телевизор CK-3339ZR
- Samsung телевизор CK-3373ZR
- Samsung телевизор CK-3385ZR
- Samsung телевизор CK-385TR
- Samsung телевизор CK-385ZR
- Samsung телевизор CK-5020T1HP
- Samsung телевизор CK-5038ZR
- Samsung телевизор CK-5039ZR
- Samsung телевизор CK-5066ZR
- Samsung телевизор CK-5073ZR
- Samsung телевизор CK-5079
- Samsung телевизор CK-5085
- Samsung телевизор CK-5320

- Samsung телевизор СК-5338ZR
- Samsung телевизор СК-5339TR
- Samsung телевизор СК-5339ZR
- Samsung телевизор СК-5344
- Samsung телевизор СК-5366ZR
- Samsung телевизор СК-5373TR
- Samsung телевизор СК-5373ZR
- Samsung телевизор СК-5379
- Samsung телевизор СК-5385
- Samsung телевизор СК-5386
- Samsung телевизор СК-5385ZR
- Samsung телевизор CS-6207ZB
- Samsung телевизор CS-7207ZB