ПУЛЬТ RC-1153012

Другие маркировки пульта: RC-1153035, RC-1153038, RC115M28-2 Пульт...

Рейтинг: Пока без рейтинга
Цена

Задайте вопрос по этому товару

Другие маркировки пульта: RC-1153035, RC-1153038, RC115M28-2

Пульт подходит к следующей аппаратуре:

- Akai телевизор CT-1419
- Akai телевизор CT-14W9
- Akai телевизор CT-2019
- Akai телевизор CT-20W9
- Akai телевизор CT-2119
- Akai телевизор CT-2159
- Akai телевизор CT-2190
- Akai телевизор CT-21S9
- Akai телевизор CT-21W9
- Cameron телевизор STV-1437
- Elenberg телевизор 2130
- Elenberg телевизор 2170F
- Polar телевизор 37CTV3060
- Polar телевизор 37CTV3062
- Polar телевизор 37CTV3065
- Polar телевизор 37CTV3260
- Polar телевизор 37CTV3262
- Polar телевизор 37CTV3268
- Polar телевизор 54CTV3060
- Polar телевизор 54CTV3062

- Polar телевизор 54CTV3065
- Polar телевизор 54CTV3068
- Polar телевизор 54CTV3070
- Polar телевизор 54CTV3072
- Polar телевизор 54CTV3075
- Polar телевизор 54CTV3162
- Polar телевизор 54CTV3165
- Polar телевизор 54CTV3270
- Polar телевизор 54CTV3358
- Polar телевизор 54CTV3360
- Polar телевизор 54CTV3365
- Rolsen телевизор C2160
- Rolsen телевизор C2165
- Rolsen телевизор C21R60
- Rolsen телевизор C21R65
- Sanyo телевизор CE14N01
- Sanyo телевизор CE21NF66
- Sanyo телевизор CL14NB01
- Sanyo телевизор CL21FS01
- Shivaki телевизор STV-1465
- Shivaki телевизор STV-2137
- Shivaki телевизор STV-2165
- Sitronics телевизор 1420
- Sitronics телевизор SF-2112
- Sitronics телевизор STV-1412N
- TCL телевизор 21A81
- TCL телевизор DT-14001G
- TCL телевизор DT-1406G
- TCL телевизор DT-14276G
- TCL телевизор DT-21218AS
- TCL телевизор DT-21276AS
- TCL телевизор DT-21288SG
- TCL телевизор DT-21317AS
- TCL телевизор DT-21318AS
- TCL телевизор DT-21327AS
- TCL телевизор DT-21336AS
- TCL телевизор DT-21368SG
- TCL телевизор DT-21568AS
- TCL телевизор DT-2190SC
- Thomson телевизор 21MG135KH
- Горизонт телевизор 14EF06
- Горизонт телевизор 21EF05
- Горизонт телевизор 21EF06
- Горизонт телевизор 21EF07