

ПУЛЬТ 242254902454



Совместимые маркировки пультов: Philips RC4747/01 Пульт подходит к...

Рейтинг: Пока без рейтинга

Цена

[Задайте вопрос по этому товару](#)

Совместимые маркировки пультов: **Philips RC4747/01**

Пульт подходит к следующей аппаратуре:

- Philips телевизор 19PFL3404/12
- Philips телевизор 19PFL3404/60
- Philips телевизор 19PFL3404D/05
- Philips телевизор 19PFL3404D/12
- Philips телевизор 19PFL3404H/12
- Philips телевизор 19PFL3405/12
- Philips телевизор 19PFL3405H/12
- Philips телевизор 22PFL3404/12
- Philips телевизор 22PFL3404/60
- Philips телевизор 22PFL3404D/05
- Philips телевизор 22PFL3404D/12

- Philips телевизор 22PFL3405/12
- Philips телевизор 22PFL3405/60
- Philips телевизор 22PFL3405H/12
- Philips телевизор 26PFL3404/12
- Philips телевизор 26PFL3404/60
- Philips телевизор 26PFL3404D/05
- Philips телевизор 26PFL3404D/12
- Philips телевизор 26PFL3404H/12
- Philips телевизор 26PFL3405/12
- Philips телевизор 26PFL3405/60
- Philips телевизор 26PFL3405H/12
- Philips телевизор 32PFL3404/12
- Philips телевизор 32PFL3404/60
- Philips телевизор 32PFL3404D/12
- Philips телевизор 32PFL3404H/12
- Philips телевизор 32PFL3605/12
- Philips телевизор 32PFL3605/60
- Philips телевизор 32PFL3605H/12
- Philips телевизор 32PFL3614/12
- Philips телевизор 32PFL5404/60
- Philips телевизор 42PFL3604/12
- Philips телевизор 42PFL3604/60
- Philips телевизор 42PFL3604D/12
- Philips телевизор 42PFL3604H/12
- Philips телевизор 42PFL3605/12
- Philips телевизор 42PFL3605/60
- Philips телевизор 42PFL3605H/12
- Philips телевизор 42PFL3704/12
- Philips телевизор 47PFL3605H/12
- Philips телевизор 47PFL3605H/60