

ПУЛЬТ 3F14-00034-781



Совместимые маркировки пультов: 3F14-00034-781, 3F14-00034-980, 3F1...

Рейтинг: Пока без рейтинга

Цена

[Задайте вопрос по этому товару](#)

Совместимые маркировки пультов: **3F14-00034-781, 3F14-00034-980, 3F14-00034-981, 3F14-00034-982**

Пульт подходит к следующей аппаратуре:

- Samsung телевизор СК-3352A
- Samsung телевизор СК-3362A
- Samsung телевизор СК-3362M
- Samsung телевизор СК-5052M
- Samsung телевизор СК-5062A
- Samsung телевизор СК-5161M
- Samsung телевизор СК-5314AT
- Samsung телевизор СК-5361AT
- Samsung телевизор CW-3351S
- Samsung телевизор CW-3357
- Samsung телевизор CW-3857
- Samsung телевизор CW-5029
- Samsung телевизор CW-5057
- Samsung телевизор CW-5287
- Samsung телевизор CW-528Z
- Samsung телевизор SK-3552A