

ПУЛЬТ AA59-00357



Другие маркировки пульта: AA59-00357A, AA59-00357B, AA59-00357C, AA...

Рейтинг: Пока без рейтинга

Цена

[Задайте вопрос по этому товару](#)

Другие маркировки пульта: AA59-00357A, AA59-00357B, AA59-00357C, AA59-00357D

Пульт подходит к следующей аппаратуре:

- Samsung телевизор CS-25M20 SSQ
- Samsung телевизор CS-25M21 SSQ
- Samsung телевизор CS-25M6 SSQ
- Samsung телевизор CS-29A11 SSQ
- Samsung телевизор CS-29M20SPQ
- Samsung телевизор CS-29M20SSQ
- Samsung телевизор CS-29M21 SSQ
- Samsung телевизор CS-29M6 SSQ
- Samsung телевизор CS-29M6SQQ
- Samsung телевизор CS-29Z4 SSQ
- Samsung телевизор CS-34A11 SSQ
- Samsung телевизор CS-34Z4 SSQ
- Samsung телевизор CW-29A116V
- Samsung телевизор WS-32A11 SSQ
- Samsung телевизор WS-32Z4 SSQ