

ПУЛЬТ GA074WJSA



Другие маркировки пульта: GA101WJSA Пульт подходит для следующей ап...

Рейтинг: Пока без рейтинга

Цена

[Задайте вопрос по этому товару](#)

Другие маркировки пульта: GA101WJSA

Пульт подходит для следующей аппаратуры:

- Sharp телевизор LC-13E1K
- Sharp телевизор LC-13S1E
- Sharp телевизор LC-15B2EA
- Sharp телевизор LC-15B4EA
- Sharp телевизор LC-15B4U-S
- Sharp телевизор LC-15C2E
- Sharp телевизор LC-15E1E
- Sharp телевизор LC-15S1E
- Sharp телевизор LC-20E1E
- Sharp телевизор LC-20S4R
- Sharp телевизор LC-20T1RU
- Sharp телевизор LC-20B4EA
- Sharp телевизор LC-20D4E
- Sharp телевизор LC-22E1E
- Sharp телевизор LC-22SV2E