

ПУЛЬТ PHILIPS RM-627C (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)



Рейтинг: Пока без рейтинга

Цена

[Задайте вопрос по этому товару](#)

Данный пульт заменяет следующие пульты Philips:

- RC D VD53 0
- RC03 01/01
- RC07 64/01
- RC07 67
- RC11 53001 /01
- RC11 53014
- RC11 53038 /00
- RC11 53053 /00
- RC16 83701 /01
- RC16 83702 /01
- RC16 83706 /01
- RC19 002
- RC19 03900 1
- RC19 04
- RC19
- RC28 3502/ 01
- RC28 82/01
- RC2K 11
- RC2K 12
- RC2K 14
- RC40 0
- RC43 50/01 B
- RC44 01
- RC44 50/01 B
- RC52 0
- RC55 36
- RC68 05
- RC75 02
- RC75 07
- RC75 33
- RC75 35
- RC75 99

- 04200 • RC78
- 1 02
- RC19 • RC78
- 04200 02-S
- 3/01 • RC78
- RC19 05
- 04200 • RC78
- 6/01 06
- RC19 • RC78
- 04200 07
- 8/01 • RC78
- RC19 08
- 04200 • RC78
- 9/01 12
- RC19 • RC78
- 04202 12-S
- 1 • RC79
- RC19 40
- 13700 • RC79
- 2 41
- RC19 • RC79
- 24501 52
- 1/01 • RC79
- RC19 53
- 24502 • RC79
- 6/01 54
- RC19 • RC79
- 33500 59
- 3/01 • RC79
- RC19 62
- 33500 • RC79
- 4 74
- RC19 • RC82
- 33500 01/01
- 5/01 • RC82
- RC19 05
- 33500 • RC82
- 9/01 05/21
- RC19 • RC82
- 33501 07-B
- 4 • RC82
- RC19 07-S
- 33501 • RC82
- 9/01 11/01
- RC19 • RC89
- 33502 22
- 0/01 • RC89
- RC19 25
- 33502 • RC89
- 1/01 27
- RC20 • RT-71
- 20 2
- RC20 • SAA3
- 23611 010T
- /01B • SBC
- RC20 RU
- 23617 258
- /01 • SRU7
- RC20 40
- 60/01
- B • UR12
- RC21
- 43606
- /01
- RC25
- 12
- RC25
- 13
- RC25

- 14
- RC25
17
- RC25
29/01
- RC25
75
- RC28
22/01
- RC28
2901
- RC28
2921
- RC28
35/01

- RC28
3501