ПУЛЬТ RC1113022





Другие маркировки пульта: RC1113020, RC1113024 Пульт подходит к сле...

Рейтинг: Пока без рейтинга

Цена

Задайте вопрос по этому товару

ПУЛЬТ RC1113022,	Полхолит лля	THOMSON	ПУЛЬТЫ	ппя	ТЕЛЕВИЗОРОВ.	купі	ить не ло	рого к	VПИТ
1177101 1101110022	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, ,	 /	,,,		ино не де	PO. 0,10	. y

Другие маркировки пульта: RC1113020, RC1113024

Пульт подходит к следующей аппаратуре:

- Thomson телевизор 21DCH61KGThomson телевизор 29NE64SL