

ПУЛЬТ RC19335003



Пульт подходит к следующей аппаратуре: Philips телевизор 15PT1727 P...

Рейтинг: Пока без рейтинга

Цена

[Задайте вопрос по этому товару](#)

Пульт подходит к следующей аппаратуре:

- Philips телевизор 15PT1727
- Philips телевизор 21PT1323/56R
- Philips телевизор 21PT1727
- Philips телевизор 21PT3323/56R
- Philips телевизор 21PT4323/56R
- Philips телевизор 25PT4323/56R
- Philips телевизор 29PT3323/56R
- Philips телевизор 29PT8811
- Philips телевизор 29PT8841
- Philips телевизор 29PT8842S
- Philips телевизор 29PT8842S/60
- Philips телевизор 34PT4323/56R