

ПУЛЬТ RC2023601



Совместимые маркировки пультов: Philips RC2023615, Philips RC202361...

Рейтинг: Пока без рейтинга

Цена

[Задайте вопрос по этому товару](#)

Совместимые маркировки пультов: **Philips RC2023615, Philips RC2023617**

Пульт подходит к следующей аппаратуре:

- Philips телевизор 19PFL3403S/60
- Philips телевизор 19PFL4322
- Philips телевизор 20PFL5122/58
- Philips телевизор 23PFL5322
- Philips телевизор 26PFL3312S
- Philips телевизор 26PFL5322/12
- Philips телевизор 26PFL5322S/60
- Philips телевизор 26PFL7332S
- Philips телевизор 32PFL3312/10
- Philips телевизор 32PFL3312S
- Philips телевизор 32PFL5322/10
- Philips телевизор 32PFL5322S
- Philips телевизор 32PFL5332/10
- Philips телевизор 32PFL5332S
- Philips телевизор 32PFL7332
- Philips телевизор 37PFL3312/10
- Philips телевизор 37PFL3312S
- Philips телевизор 37PFL5322S
- Philips телевизор 42PFL3312/10
- Philips телевизор 42PFL3312S
- Philips телевизор 42PFL5322/10
- Philips телевизор 42PFL5322S/60
- Philips телевизор 42PFL7332
- Philips телевизор 42PFP5332/10