

ПУЛЬТ RC3229



Важно! При выборе данного пульта, сверяйте все кнопки на старом ори...

Рейтинг: Пока без рейтинга

Цена

[Задайте вопрос по этому товару](#)

Важно!

При выборе данного пульта, сверяйте все кнопки на старом оригинальном пульте!

Выбор данного пульта только по модели телевизора не рекомендуется!

Пульт подходит к следующей аппаратуре:

- ВВК телевизор LEM1549SD
- ВВК телевизор LEM1949SD
- ВВК телевизор LEM2249HD
- ВВК телевизор LEM2449HD
- ВВК телевизор LEM2465FDTG
- ВВК телевизор LEM2648SD
- ВВК телевизор LEM2649HD
- ВВК телевизор LEM3249HD
- ВВК телевизор LMP3229HDU
- Mystery телевизор MTV-1614LW
- Mystery телевизор MTV-1911LW
- Mystery телевизор MTV-1914LW
- Mystery телевизор MTV-1920LW
- Mystery телевизор MTV-2207W

- Mystery телевизор MTV-2211LW
- Mystery телевизор MTV-2213LW
- Mystery телевизор MTV-2214LW
- Mystery телевизор MTV-2218LW
- Mystery телевизор MTV-2407WH
- Mystery телевизор MTV-2411LW
- Mystery телевизор MTV-2611LW
- Mystery телевизор MTV-2618LW
- Mystery телевизор MTV-3206W
- Mystery телевизор MTV-3211LW
- Mystery телевизор MTV-3213LW
- Mystery телевизор MTV-4207WH