

## ПУЛЬТ RD-1078E



Другие маркировки пульта: RD-1077E Пульт подходит к следующей аппар...

Рейтинг: Пока без рейтинга

**Цена**

[Задайте вопрос по этому товару](#)

**Другие маркировки пульта:** RD-1077E

**Пульт подходит к следующей аппаратуре:**

- NEC телевизор 21C08RNZ/SNZ
- NEC телевизор 21C09TNZ
- NEC телевизор 21T543R
- NEC телевизор CT-1417
- NEC телевизор CT-142
- NEC телевизор CT-1433SK
- NEC телевизор CT-1450
- NEC телевизор CT-14ES
- NEC телевизор CT-2022SK
- NEC телевизор CT-2050ATM
- NEC телевизор CT-2051MH
- NEC телевизор CT-20AV
- NEC телевизор CT-2120X
- NEC телевизор CT-2121SGX
- NEC телевизор CT-21AV
- NEC телевизор CT-21RD
- NEC телевизор CT-25SB
- NEC телевизор CT-2691

- NEC телевизор CT-26C08RNZ
- NEC телевизор CT-2880
- NEC телевизор CT-2890
- NEC телевизор CT-5190
- NEC телевизор CT-6861S
- NEC телевизор FS-2181SKB
- NEC телевизор FS-21RN
- NEC телевизор FS-5180
- NEC телевизор FS-5325
- NEC телевизор FS-6320
- NEC телевизор FS-6821
- NEC телевизор FS-6850
- NEC телевизор FS-8010S
- NEC телевизор RD2691T
- NEC телевизор SS-14DS