

ПУЛЬТ RM-887



Совместимые маркировки пультов (другие): Sony RM-889 Пульт подходит...

Рейтинг: Пока без рейтинга

Цена

[Задайте вопрос по этому товару](#)

Совместимые маркировки пультов (другие): **Sony RM-889**

Пульт подходит к следующей аппаратуре:

- Sony телевизор KD-28DX40U
- Sony телевизор KD-32DX40AS
- Sony телевизор KD-32DX40U
- Sony телевизор KV-14LT1
- Sony телевизор KV-14LT1B
- Sony телевизор KV-14LT1K
- Sony телевизор KV-14LM1K
- Sony телевизор KV-14M1K
- Sony телевизор KV-21FT1K
- Sony телевизор KV-21FT2K
- Sony телевизор KV-21FT30K
- Sony телевизор KV-21FX30K
- Sony телевизор KV-21LT1B
- Sony телевизор KV-21LT30K
- Sony телевизор KV-21LS30K
- Sony телевизор KV-21LSK
- Sony телевизор KV-21F1
- Sony телевизор KV-21FT2
- Sony телевизор KV-21FX20R
- Sony телевизор KV-21LT1
- Sony телевизор KV-21M1K
- Sony телевизор KV-21LT1K
- Sony телевизор KV-25FX20K

- Sony телевизор KV-25FX20
- Sony телевизор KV-25FX30K
- Sony телевизор KV-25FX20R
- Sony телевизор KV-25M91
- Sony телевизор KV-25RE10K
- Sony телевизор KV-28FX65
- Sony телевизор KV-28CL10B
- Sony телевизор KV-28CL10E
- Sony телевизор KV-28DS20U
- Sony телевизор KV-28DX20U
- Sony телевизор KV-28DX30
- Sony телевизор KV-28EW20B
- Sony телевизор KV-28EW20E
- Sony телевизор KV-28EW20U
- Sony телевизор KV-28FS20U
- Sony телевизор KV-28FX201A
- Sony телевизор KV-28FX20U
- Sony телевизор KV-28FX65
- Sony телевизор KV-29FC20A
- Sony телевизор KV-29FC20B
- Sony телевизор KV-29FC20D
- Sony телевизор KV-29FC20E
- Sony телевизор KV-29FX20K
- Sony телевизор KV-29FX20R
- Sony телевизор KV-29FX30K
- Sony телевизор KV-29LS30K
- Sony телевизор KV-29FX65
- Sony телевизор KV-29CL10B
- Sony телевизор KV-29CL10E
- Sony телевизор KV-29CL10K
- Sony телевизор KV-29CL10U
- Sony телевизор KV-29RE10K
- Sony телевизор KV-32FX20A
- Sony телевизор KV-32FX20B
- Sony телевизор KV-32FX65K
- Sony телевизор KV-32DS20U
- Sony телевизор KV-32DX20U