

## ПУЛЬТ RM-SC3



Другие маркировки пульта: RM-SR5, RM-SR8 Пульт подходит к следующей...

Рейтинг: Пока без рейтинга

**Цена**

[Задайте вопрос по этому товару](#)

**Другие маркировки пульта:** RM-SR5, RM-SR8

**Пульт подходит к следующей аппаратуре:**

- Aiwa музыкальный центр RBT-3000M
- Aiwa музыкальный центр XR-MN75
- Sony музыкальный центр CMT-CPX11
- Sony музыкальный центр CMT-CPZ1
- Sony музыкальный центр CMT-GPX7
- Sony музыкальный центр CMT-HPZ7
- Sony музыкальный центр CMT-HX30R
- Sony музыкальный центр CMT-HX3R
- Sony музыкальный центр HCD-GX355
- Sony музыкальный центр HCD-GX555
- Sony музыкальный центр HCD-RG270
- Sony музыкальный центр HCD-RG475
- Sony музыкальный центр HCD-RG490
- Sony музыкальный центр HCD-RG575

- Sony музыкальный центр HCD-RG590
- Sony музыкальный центр MHC-GX470
- Sony музыкальный центр MHC-RG190
- Sony музыкальный центр MHC-RG290
- Sony музыкальный центр MHC-RG470
- Sony музыкальный центр MHC-RG490S
- Sony музыкальный центр MHC-RG590S